


# Bruksanvisning - Keramikbyte

## Bonus 30, Bonus Light

Datum 211208, rev 1



### Förberedelser:

Innan bytet påbörjas, kontrollera att allt är med. Bilderna ovan visar vad som ingår i de olika satserna och innehållet finns på baksidan av denna instruktion. Kontrollera att alla keramikstenar är hela.

#### Bonus 30:

Börja med att ta ur plåtarna ur pannan. Lirka sedan upp den bakre stopstenen rakt upp. Skjut varje halva längre in i pannan för att få av dem ifrån luftröret och lyft dem sedan uppåt i den bakre änden ut genom vedluckan.

#### Bonus Light:

Börja med att ta ur plåtarna ur pannan. Försök få stenarna att röra på sig lite och lyft dem i den bakre änden för att få ur dem ur pannan. De sitter påträdade på sekundärluftsroren i fram och kan ej lyftas i den änden.

Innan bytet görs så passa på att göra rent i pannan när keramiken är bortplockad. Var försiktig med förbränningskammaren under om den är keramisk.

### Bytet:

Börja med att plugga det minsta hålet i keramikhalvorna med medföljande fibertuss, detta är det hålet som kommer vara inåt i pannan. Använd sedan packningsringarna som följer med och trä dem över sekundärluftsroren som finns under vedluckans öppning.

#### Bonus 30:

Lyft in en keramikhalva med det större hålet först och det pluggade hålet sist in i eldstaden och trä den över sekundärluftsroret. Skjut den emot dig så hårt det går. Ta stopstenen och lägg den längst in.

#### Bonus Light:

Lägg en av de stora packningarna på varsin sida av eldstaden. Lyft sedan in en keramikhalva med det större hålet först och det pluggade hålet sist in i eldstaden och trä den över sekundärluftsroret. Skjut den emot dig så hårt det går.

**HS**  **PERIFAL®**

**BAXI**

## Innehåll

### Bonus 30


- 1 x Vänster Keramikhalsa
- 1 x Höger Keramikhalsa
- 1 x Stopsten Keramik
- 2 x Fiberpackning Ring
- 2 x Fiberpackning Tuss

### Bonus Light


- 1 x Vänster Keramikhalsa
- 1 x Höger Keramikhalsa
- 2 x Fiberpackning Ring
- 2 x Fiberpackning Tuss
- 2 x Fiberpackning BNLT

## Bilder

OBS! – Förenklade bilder, ej verklighetstroga till 100%




Packningar (Bonus Light)



Montering av keramikhalsa



Keramikhalsor på plats



Stopsten på plats (Bonus 30)